B5FK-4351-01

# モニターマウントキット
# 取扱説明書


このたびは弊社のモニターマウントキット(以降、本製品)をご購入いただき、誠にありがとうございます。
お使いになる前に本書をご覧になり、設置接続をしてください。

2014 年 5 月


## 梱包物を確認してください

### □モニターマウントキット本体

●前面





●背面





**1** モニター取付金具
**2** ヒンジ部
**3** 盗難防止用ロック取り付け穴
**4** クランプ
設置したパソコンのケーブルなどをまとめるときに使用します

### □本体取付ブラケット




### □モニター取付アダプタ



### □ネジ （大 8）
ディスプレイ固定用（×4）
モニター取付アダプタ用（×4）

### □ツマミネジ （4）
パソコン本体取り付け用

### □取扱説明書
（本書）

### □保証書
型名 FMV-MKTF のみ添付されます

## お使いになる前に

### 安全にお使いいただくために
このマニュアルには、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。
本製品をお使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。
また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

### 保証書について
- 保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。
- 修理を依頼される場合には、必ず保証書をご用意ください。
- 保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。
- 保証期間内でも、保証書の提示がない場合や、天災あるいは無理な使用による故障の場合などには、有料での修理となります。ご注意ください（詳しくは、保証書をご覧ください）。
- 本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造終了後 5 年間です。無償期間を超えた場合、新規購入いただくこととなります。

### 警告表示について

このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

| | |
|---|---|
| ⚠ 警告 | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。 |
| ⚠ 注意 | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、物的損害が発生する可能性があることを示しています。 |

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

| | |
|---|---|
| ⚠ | △で示した記号は、警告・注意をうながす内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。 |
| 🚫 | 🚫で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。 |
| ❗ | ●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。 |

## ■本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

| | |
|---|---|
| 重要 | お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。 |
| POINT | 操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。 |

## 安全上のご注意

### ⚠ 警告

**本製品を火中に投入、加熱、あるいは端子をショートさせないでください。**
発煙・発火・破裂の原因になります。

**本製品をお客様ご自身で改造しないでください。また、マニュアルなどで指示がある場合を除いて分解しないでください。**
感電・火災の原因となります。
修理や点検などが必要な場合は、「故障や修理に関する受付窓口」またはご購入元にご連絡ください。

**梱包に使用している袋類は、お子様の手が届く所に置かないでください。**
口に入れたり、頭にかぶったりすると、窒息の原因となります。

**取り外したカバー、キャップ、ネジなどの部品は、小さなお子様の手の届かない所に置いてください。**
誤って飲み込むと窒息の原因となります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

**本製品を強く押したり、ぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。**
本製品が落ちたり、ぶつかったりして、けがや故障の原因となります。また、アームやディスプレイがパソコン本体とぶつかり故障の原因となります。

**振動している場所や傾いた所などの不安定な場所に取り付けないでください。**
本製品が倒れたり、落下して、けがの原因となります。

**清掃の際、清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。**
故障の原因となります。

**本製品や周辺機器のケーブル類の配線にご注意ください。**
ケーブルに足を引っかけ転倒したり、本製品や周辺機器が落ちたり、倒れたりして、けがや故障の原因となります。また、お子様が容易にケーブルに触れないようにしてください。誤って首に巻きつけると窒息の原因となります。

**可動部分で指をはさまないようにしてください。**
けがの原因となります。

### ⚠ 注意

**本製品の上に重いものを置かないでください。**
故障やけがの原因となることがあります。

**本製品（付属品を含む）の廃棄については、マニュアルの説明に従ってください。**
本製品は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

**電源を入れた状態で持ち運んだり、衝撃や振動を与えたりしないでください。**
故障の原因となります。

**パソコンやディスプレイの取り付け、取り外しを行うときは、指をはさんだり、ぶつけたりしないように注意してください。**
けがの原因となることがあります。

**本製品にディスプレイやパソコン本体を取り付けたまま持ち運ばないでください。**
けがの原因となることがあります。

**周辺機器などの取り付け、取り外しを行うときは、指定された場所以外のネジは外さないでください。**
指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。

**指定のディスプレイやパソコン以外は、本製品に取り付けないでください。**
本製品が落下して、けがの原因となることがあります。

# 設置

本製品に、パソコン本体と弊社指定のディスプレイを取り付けます。
取り付けや取り外しを行うときは、ヒンジ部などに指をはさんだり、ぶつけたりしないように注意してください。

**1 ディスプレイの準備をします。**


(1) 液晶パネルに傷が付かないように、柔らかい布などを敷いた安定した場所に、液晶パネル面を下に向けて置きます。

(2) ディスプレイ本体からスタンドを外し、ディスプレイのみの状態にします。

(3) ディスプレイケーブルと電源ケーブルを接続します。

ディスプレイの準備について、詳しくは、ディスプレイのマニュアル(VESA FDMI 規格対応のアームまたは壁掛けキットの取り付け方法)をご覧ください。


**2 モニターマウントキットの(1)モニター取付金具の角度を合わせ、(2)液晶パネル面を下に向けて置いたディスプレイの上に置きます。**




### 重要

▶ モニターマウントキット本体を、机などの安定した場所において設置を行ってください。

**3 ネジの取り付け位置を確認し、ネジ穴を合わせます。**




取り付け位置(刻印 A ～ D)は、お使いのディスプレイにより異なります。次の表で確認してください。


<table>
<tr><th>ディスプレイ</th><th>取付位置</th><th>モニター取付アダプタ注</th></tr>
<tr><td>VL-244SSW</td><td>A</td><td>不要</td></tr>
<tr><td>VL-B23T-7</td><td>D</td><td>要</td></tr>
<tr><td>VL-E22T-7</td><td>C</td><td>要</td></tr>
<tr><td>VL-220ST</td><td>D</td><td>要</td></tr>
<tr><td>VL-200SSWR</td><td rowspan="8">C</td><td rowspan="4">要</td></tr>
<tr><td>VL-200SRWR</td></tr>
<tr><td>VL-195SEL</td></tr>
<tr><td>VL-195SSL</td></tr>
<tr><td>VL-17BSE</td><td rowspan="4">不要</td></tr>
<tr><td>VL-17BSS</td></tr>
<tr><td>VL-17BSSP</td></tr>
<tr><td>VL-17ASTLR</td></tr>
</table>

注：ディスプレイの背面の形状が、モニターマウントキットと合わない場合に使用します。ディスプレイと本体取付ブラケットの間にネジで取り付けます。

この表に記載されていないディスプレイをご利用の場合は、弊社ホームページ(http://www.fmworld.net/biz/fmv/manual/)の「周辺機器・その他」－「モニターマウントキット」－「型名 FMV-MKTF」のマニュアルをご覧ください。


**4 モニター取付金具とディスプレイをネジ(大 4ヶ所)で固定します。**

**5 ディスプレイのパネル面が垂直になるように角度を調整します。**




**6** **パソコンを本体取付ブラケットのガイドに沿わせてセットし、ツマミネジで取り付けます。**

使用するネジ穴は、パソコンの機種によって異なります。下図と本体取付ブラケット底面のネジ穴の刻印を確認してください。




機種により設置の向きが異なります
■パソコンの本体正面を右に
Q：ESPRIMO Q520 シリーズ（4ヶ所）
L：FUTRO L420（1ヶ所）
■パソコンの本体正面を左に
S：FUTRO S720（4ヶ所）



（イラストはESPRIMO Q520 シリーズの場合）

**7** **本体取付ブラケットをモニターマウントキットに取り付けます。**

本体取付ブラケットのフックをモニター取付金具に上から引っかけ、ネジ（1ヶ所）でとめます。




# お問い合わせ先

| こんなときには | こちらへ |
|---|---|
| 故障かなと思われたとき | **富士通ハードウェア修理相談センター**<br>通話料無料　0120-422-297<br>受付時間　9:00 ～ 17:00（土曜、日曜、祝日および年末年始を除く） |

- おかけ間違いのないよう、ご注意ください。
- 各窓口ともダイヤル後、音声ガイダンスに従い、ボタン操作を行ってください。
  お客様の相談内容によって、各窓口へご案内いたします。
- システムメンテナンスのため、受付時間であっても受け付けを休止させていただく場合があります。

# 廃棄について

本製品（付属品を含む）を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。
本製品の廃棄については、弊社ホームページ「ICT 製品の処分・リサイクル方法」
（http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html）をご覧ください。

# 仕様一覧

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 品名 | モニターマウントキット |
| 外形寸法 | W 300 ×D 185 ×H 354 mm |
| 質量 | 約3.5 kg（ディスプレイとパソコン本体含まず） |



| | |
|---|---|
| モニターマウントキット取扱説明書<br>B5FK-4351-01-01<br><br>発 行 日：2014 年 5 月<br>発行責任：富士通株式会社<br>〒 105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター | ●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。<br>●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。<br>●無断転載を禁じます。<br>●落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。 |